

点検項目

A 点検

23 項目

点検項目		NO	点検箇所	点検内容	年回数
リフト装置	渡り坂	1	渡り坂本体	外観・取付	2
	可動デッキ	2	可動デッキ本体	動作・外観・取付	2
		3	ギヤードモータ	異音・振動・取付	
		4	チェーン	錆・固渋・塗油・外観	
		5	スプロケット	取付・摩耗	
		6	軸・軸受	異音・振動・取付・油脂	
		7	ヒンジピン	油脂・取付	
		8	ウェートガイド・クッションゴム	動作確認・油脂・外観・取付	
乗込口	操作盤	9	扉・蝶番・ハンドル	外観・動作	2
		10	表示部	ランプ・LED・液晶	
		11	スイッチ	押しボタン・テンキー・キーシリンダ・タッチパネル	
	乗込口内	12	高さオーバー検出装置	外観・動作	2
		13	光電センサ	取付・外観・動作・清掃	
		14	音声案内装置	音声状況	
		15	入庫案内鏡	外観・清掃	
		16	自動車位置案内灯	点灯・ブザー・清掃	
	オートドア装置	17	開閉状態	パネルのガタツキ・異音	2
		18	トルクリミッタ状態		
		19	反転動作	セーフティシュア	
		20	横開き用連動ワイヤ・シーブ	緊張・素線切れ・傷	
	ターンテーブル装置	21	回転状態確認・外観		2
	信号灯	22	入庫案内灯	外観・点灯・ブザー・音声	2
旋回装置動作確認		23			2

B 点検

34 項目

点検項目		NO	点検箇所	点検内容	年回数
旋回装置 (ギヤ方式)	旋回部	1	モータ	異音・振動・取付	2
		2	Vベルト・プーリ	緊張・外観・取付	
		3	ブレーキ	異音・スベリ	
		4	ブレーキライニング測定	ギャップ (mm)・残厚 (mm)	
		5	軸・軸受	異音・振動・取付・油脂	
		6	ボールジョイント	外観・異音	
		7	減速機	異音・振動・取付・油漏れ	
		8	カップリング	油漏れ・ガタ・取付	
		9	ユニバーサルジョイント	外観・取付・油脂・異音	
		10	連結軸・ピン歯車	異音・振動・油脂・外観	
		11	開放ギヤ	油脂・ガタ・摩耗	
		12	トランスポーターアーム	異音・外観・油脂	
		13	加速レバー	異音・外観・油脂	
		14	ポイント切替レール	異音・外観・油脂	
		15	ロッド・ターンバックル	外観・動作・油脂	
		16	カムレール・カムフォロア	外観・油脂	
	駆動部ベース	17	取付ボルト・アンカー	緩み・外観	2
	固定レール	18	固定レール	油脂・外観・取付	2
		19	旋回レール	油脂・外観・取付	
乗込口	操作盤	20	扉・蝶番・ハンドル	外観・動作	2
		21	表示部	ランプ・LED・液晶	
		22	スイッチ	押しボタン・テンキー・キーシリンダ・タッチパネル	
	乗込口内	23	高さオーバー検出装置	外観・動作	2
		24	光電センサ	取付・外観・動作・清掃	
		25	音声案内装置	音声状況	
		26	入庫案内鏡	外観・清掃	
		27	自動車位置案内灯	点灯・ブザー・清掃	
	オートドア装置	28	開閉状態	パネルのガタツキ・異音	2
		29	トルクリミッタ状態		
		30	反転動作	セーフティシュア	
		31	横開き用連動ワイヤ・シーブ	緊張・素線切れ・傷	
	ターンテーブル装置	32	回転状態確認・外観		2
	信号灯	33	入庫案内灯	外観・点灯・ブザー・音声	2
旋回装置動作確認		34			2

C点検

20 項目

点検項目		NO	点検箇所	点検内容	年回数
トレ (車台) ギヤ方式	トレー本体	1	上トレー本体	外観	2
		2	緩衝板	外観	
		3	車輪	転がり状態・異音・取付	
		4	ブシュ	油脂・外観・摩耗	
		5	ビンラック	油脂・取付・外観・摩耗	
乗込口	操作盤	6	扉・蝶番・ハンドル	外観・動作	2
		7	表示部	ランプ・LED・液晶	
		8	スイッチ	押しボタン・テンキー・キーシリンダ・タッチパネル	
	乗込口内	9	高さオーバー検出装置	外観・動作	2
		10	光電センサ	取付・外観・動作・清掃	
		11	音声案内装置	音声状況	
		12	入庫案内鏡	外観・清掃	
		13	自動車位置案内灯	点灯・ブザー・清掃	
	オートドア装置	14	開閉状態	パネルのガタツキ・異音	2
		15	トルクリミッタ状態		
		16	反転動作	セイフティシュー	
		17	横開き用連動ワイヤー・シーブ	緊張・素線切れ・傷	
	ターンテーブル装置	18	回転状態確認・外観		2
	信号灯	19	入庫案内灯	外観・点灯・ブザー・音声	2
旋回装置動作確認		20			2

D点検

33 項目

点検項目		NO	点検箇所	点検内容	年回数
制御盤 (副盤含む)	制御盤本体	1	制御盤本体	外観・清掃	2
	制御盤部品	2	電磁開閉器・制御リレー類	動作確認・異音・外観	2
		3	PLC	自己診断チェック	
		4	インバータ	冷却ファン確認・異音	
オートドア装置	駆動部	5	モータ	異音・振動・取付	2
		6	ブレーキ	異音・スベリ	
		7	ブレーキ開放レバー	取付・動作確認	
		8	チェーン	緊張・油脂・固渋	
		9	スプロケット	外観・取付	
		10	吊りワイヤー	素線切れ・傷	
		11	吊りワイヤー用シーブ	外観・取付	
	ドアパネル	12	パネル本体	外観・吊り状態	2
		13	カールコード	外観・取付	
		14	ガイドシュー	摩耗・取付	
		15	センサ	取付・動作確認	
	レール他	16	三方枠	外観	2
		17	ガイドレール	塗油・清掃	
		18	ドアシル	清掃・変形・取付状態	
乗込口	操作盤	19	扉・蝶番・ハンドル	外観・動作	2
		20	表示部	ランプ・LED・液晶	
		21	スイッチ	押しボタン・テンキー・キーシリンダ・タッチパネル	
	乗込口内	22	高さオーバー検出装置	外観・動作	2
		23	光電センサ	取付・外観・動作・清掃	
		24	音声案内装置	音声状況	
		25	入庫案内鏡	外観・清掃	
		26	自動車位置案内灯	点灯・ブザー・清掃	
	オートドア装置	27	開閉状態	パネルのガタツキ・異音	2
		28	トルクリミッタ状態		
		29	反転動作	セイフティシュー	
		30	横開き用連動ワイヤー・シーブ	緊張・素線切れ・傷	
	ターンテーブル装置	31	回転状態確認・外観		2
	信号灯	32	入庫案内灯	外観・点灯・ブザー・音声	2
旋回装置動作確認		33			2

E 点検

28 項目

点検項目		NO	点検箇所	点検内容	年回数
ターンテーブル装置	旋回・スライド駆動部	1	モータ	異音・振動・取付	2
		2	ブレーキ	異音・スベリ	
		3	減速機	異音・振動・取付・油漏れ	
		4	駆動輪	摩耗・亀裂・剥離・動作	
		5	駆動部ベース	外観・取付	
	従動部	6	遊動輪	回転状態・油脂	2
		7	センターポスト	油脂	
		8	ベース	取付	
		9	アンカーボルト	緩み・錆・腐食	
	テーブル	10	旋回テーブル	変形・塗装状態	2
		11	コーナーアングル	変形・錆・取付	
	ビット	12	ビット環境	清掃・排水口の状態確認	2
	モータ絶縁測定	13	旋回	(MΩ)	2
乗込口	操作盤	14	扉・蝶番・ハンドル	外観・動作	2
		15	表示部	ランプ・LED・液晶	
		16	スイッチ	押しボタン・テンキー・キーシリンダー・タッチパネル	
	乗込口内	17	高さオーバー検出装置	外観・動作	2
		18	光電センサ	取付・外観・動作・清掃	
		19	音声案内装置	音声状況	
		20	入庫案内鏡	外観・清掃	
		21	自動車位置案内灯	点灯・ブザー・清掃	
	オートドア装置	22	開閉状態	パネルのガタツキ・異音	2
		23	トルクリミッタ状態		
		24	反転動作	セイフティシュー	
		25	横開き用連動ワイヤ・シーブ	緊張・素線切れ・傷	
	ターンテーブル装置	26	回転状態確認・外観		2
	信号灯	27	入庫案内灯	外観・点灯・ブザー・音声	2
	旋回装置動作確認	28			2

F 点検

23 項目

点検項目		NO	点検箇所	点検内容	年回数
AURO旋回モータ		1	高速	(A)、(MΩ)	1
		2	低速	(A)、(MΩ)	
オートドアモータ		3		(A)、(MΩ)	1
ターンテーブル		4	旋回モータ	(A)、(MΩ)	1
可動デッキモータ		5		(A)、(MΩ)	1
制御盤内電圧		6	※5系統		1
バックアップ電池有効期限		7	PLC	年 月	1
		8	マイコン	年 月	
乗込口	操作盤	9	扉・蝶番・ハンドル	外観・動作	1
		10	表示部	ランプ・LED・液晶	
		11	スイッチ	押しボタン・テンキー・キーシリンダー・タッチパネル	
	乗込口内	12	高さオーバー検出装置	外観・動作	1
		13	光電センサ	取付・外観・動作・清掃	
		14	音声案内装置	音声状況	
		15	入庫案内鏡	外観・清掃	
		16	自動車位置案内灯	点灯・ブザー・清掃	
	オートドア装置	17	開閉状態	パネルのガタツキ・異音	1
		18	トルクリミッタ状態		
		19	反転動作	セイフティシュー	
		20	横開き用連動ワイヤ・シーブ	緊張・素線切れ・傷	
	ターンテーブル装置	21	回転状態確認・外観		1
	信号灯	22	入庫案内灯	外観・点灯・ブザー・音声	1
旋回装置動作確認		23			1

点検項目		NO	点検箇所	点検内容	年回数
駐車装置 全体	フレーム	1	フレーム本体	外観・取付	1
		2	サポート	外観・取付	
	安全補助装置	3	非常ドアスイッチ	動作確認	1
		4	場内高さオーバー検出装置	動作確認	
		5	入庫制限板	取付高さ確認	
	非常ボタン	6	乗込口内	動作確認	1
		7	操作盤	動作確認	
		8	場内	動作確認	
	非常リミットスイッチ	9	車長はみ出し検出	動作確認	1
制御盤 (副盤含む)	サーマル	10	リフト装置	動作確認	1
		11	オートドア装置	動作確認	
		12	ターンテーブル装置	動作確認	
乗込口	操作盤	13	扉・蝶番・ハンドル	外観・動作	1
		14	表示部	ランプ・LED・液晶	
		15	スイッチ	押ボタン・テンキー・キーシリンダー・タッチパネル	
	乗込口内	16	高さオーバー検出装置	外観・動作	1
		17	光電センサ	取付・外観・動作・清掃	
		18	音声案内装置	音声状況	
		19	入庫案内鏡	外観・清掃	
		20	自動車位置案内灯	点灯・ブザー・清掃	
	オートドア装置	21	開閉状態	パネルのガタツキ・異音	1
		22	トルクリミッタ状態		
		23	反転動作	セイフティシュア	
		24	横開き用連動ワイヤー・シープ	緊張・素線切れ・傷	
	ターンテーブル装置	25	回転状態確認・外観		1
	信号灯	26	入庫案内灯	外観・点灯・ブザー・音声	1
旋回装置動作確認		27			1